UHF-SHF Breitband Log.-Per. Antenne
UHF-SHF Broadband Log.-Per. Antenna



E-Ebene / E-Plane 900 MHz



H-Ebene / H-Plane 900 MHz



E-Ebene / E-Plane 1.2 GHz



H-Ebene / H-Plane 1.2 GHz



E-Ebene / E-Plane 1.5 GHz



H-Ebene / H-Plane 1.5 GHz



E-Ebene / E-Plane 1.8 GHz



H-Ebene / H-Plane 1.8 GHz



E-Ebene / E-Plane 2.0 GHz



H-Ebene / H-Plane 2.0 GHz



E-Ebene / E-Plane 2.4 GHz



H-Ebene / H-Plane 2.4 GHz

SCHWARZBECK
Mess-Elektronik

SCHWARZBECK MESS – ELEKTRONIK OHG
An der Klinge 29
69250 Schönau, Germany
Phone: +49 6228 1001
Fax.: +49 6228 1003
E-Mail: office@schwarzbeck.de
www.schwarzbeck.de